

## サイネージプレイヤー（タッチなし）



- USBメモリに素材ファイルを入れて、サイネージ用STBにセットすると素材がローテーション表示されます。
- 表示が開始されたらUSBメモリを取り外しても大丈夫です。
- 素材ファイルの名前の順番にローテーション表示します。
- 表示順を指定する場合はファイル名の頭に01\_、02\_などと番号を振ります。
- 表示できる素材のフォーマット
  - 画像
    - jpg, png, bmp, gif, tiff
  - 動画
    - wmv, mp4, avi
  - pdfファイル
    - pdfはページが順番に表示されます。
- ファイル名の後ろに  
\_fryyyyymmddHHMM あるいは  
\_toyyyymmddHHMM と指定すると素材の表示期間を指定することができます。
  - 例)  
sample\_fr202003010900\_to202004301700.jpgという画像は2020年3月1日午前9時から2020年4月30日午後5時まで表示されます。それ以外の期間はUSBメモリの中に素材があっても表示されません。

## サイネージプレイヤー（タッチあり）



- USBメモリに素材ファイルを入れて、サイネージ用STBにセットすると素材に対応するボタンが自動的に生成されます。
- 表示が開始されたらUSBメモリを取り外しても大丈夫です。
- ボタンを操作するとそれに対応する素材が切り替え表示されます。
- ボタンのラベルには素材ファイルの名前が表示されます。
- ボタンの並び順は素材ファイルの名前の順番です。
- ボタンの並び順を指定する場合はファイル名の頭に01\_, 02\_などと番号を振ります。この場合、頭の数字はラベルには表示されません。
- 表示できる素材のフォーマットはタッチなしの場合と同様です。
- 複数ページのpdfファイルを表示する場合にはページを前後に移動するボタンが表示されます。
- タッチなしの場合と同様にファイル名による表示期間の指定ができます。