

チューブ交換について

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。チューブ交換をする際は、この取扱説明書をご覧の上行って下さい。

※必ず電源を抜いてから交換作業を行って下さい。



1 チューブ引き抜き器具の先端をチューブのガラスチューブ部分と碍子の間に
入れます。
※チューブは碍子ごとはず
れます。



2 チューブ引き抜き器具を左
右に揺り動かしながら、碍
子ごと、すこしづつ本体か
ら抜いていきます。一気に
抜くとガラスチューブが破
損する恐れがありますの
で、すこしづつ抜いて下さ
い。



3 完全に抜けたら、チューブ
を取り外します。
なお、外したチューブは危
険ですので、適切に処分し
て下さい。



4 接合部を確認し、新しい
チューブを差し込んで下さ
い。

★チューブ交換は破損の危険を伴います。割れないよう慎重に作業して下さい。また交換作業の際は手袋・ゴーグルを装着して下さい。