



りらくハウスR

アンカー取付説明書

アンカーの取付

- ① ジャッキにてアジャスタに負荷がかからない位置まで持ち上げます。



- ② アジャスタ固定ネジを取り外します。



③ アンカーをアジャスタネジにて取付けます。



④ アンカー取付後ジャッキを下げ(さげ)、ジャッキを外します。



※以下は設置説明書に記載の内容になります。

6. アンカーの設置(オプション)

オプションのアンカー金具を設置する場合。(4ヶ所あります。)

① アジャスタ金具固定ネジを緩めます。



アジャスタ金具固定ネジは絶対に外さないでください。アンカー金具とアジャスタ固定ネジは共締めしており、外すとアジャスタが外れてしまいます。

②床面に合わせてアンカーを下に下げます。

③アジャスタ金具固定ネジを締めます。

④アンカー取付穴部(φ20)にアンカーを施工してください。

アンカーはお客様にてご用意ください。

現場の状況に合わせてアンカーの選定をお願いします。

