

構成部品

● 基本構成部品 (椅子を組み立てる前に構成部品をご確認ください。)

椅子座面2種類のうち1種類

クッション座面

メッシュ座面

ガスシリンダー3種類のうち1種類

ガスシリンダー (固定)

ガスシリンダー (回転)

デュアルシリンダー ※販売終了

椅子本体

脚部

取扱説明書

キャスター2種類のうち1種類

キャスター x5

ストップキャスター x5

● オプション品

キッズブロック足置き

※画像は実物と異なる場合があります。

● 材質

材質	■ フレーム: 鋼材、合成樹脂など	■ クッション材: ポリウレタンフォーム
----	-------------------	----------------------

組み立て方法

1 脚部にキャスターをはめてください。

⚠ 注意

床面の損傷を最小限に抑えるために、段ボールやマットなどを床に敷いて組み立ててください。

2 椅子本体を座面裏側の溝にはめ込んだ後、(1) 座面下部の固定ハンドルを右に回して (2) 椅子本体と座面を固定してください。

3 シリンダー上部の赤いキャップを取り除いた後、座面中央の穴にシリンダーを差し込んでください。

- デュアルシリンダーの場合、図のように調節レバーが椅子の正面を向くように差し込んでください。

4 ガスシリンダーを脚部の穴に差し込みます。

5 組み立てが完了しました。

⚠ 組み立ての際、足置きの向きを確認してください。

オプション品の足置きを組み立てる際、方向は図のように前方に向けて組み立ててください。シリンダーは椅子本体にはめ込むと取り外しが困難です。固定シリンダー仕様の場合、方向を確認してから組み立ててください。

使用方法

背もたれ奥行/高さ調節

背もたれ奥行調節ステッカー

①

②

③

椅子に座らせた後、椅子本体の下にあるハンドルを左に回して緩めてください。(1) お子様の身長に合わせて背もたれの奥行を調節した後、(2) ハンドルを右に回して締めてください。(3)

参考

- 椅子本体の内側に奥行調節ステッカーが貼られています。ラビットモデルは上部の調節寸法(120-160cm)を参考にしてください。
- 背もたれの奥行と高さが同時に調節されます。

ストップキャスター使用方法

感知体重 20kg以上

固定

子供の体重が20kg以上の場合、椅子に座ると自動的にキャスターが固定され、椅子から立ち上がるとキャスターが再び自由に動きます。

座面上下調節

①

②

椅子に座った後、座面左側の高さ調節レバーを上げてください。(1) レバーを上げた状態で腰を離すと高さが高くなり、座ると低くなります。(2) 希望の高さで調節レバーを離してください。

足置きを踏んで立ち上がらないでください。

3歳以下のお子様は、製品の使用をお止めください。

規格(単位:mm)

(椅子幅)W × (椅子奥行)D × (椅子高さ)H

Rabbit

座面高さ: 416/513

座面高さ: 416/513

座面高さ: 416/513

座面高さ: 413/510

一般仕様 RA-070L-L RA-070L-LH RA-070L-LD

足置き対応仕様 RA-070L-LF RA-070L-LHF RA-070L-LDF RA-070L-LDSF

H : ガスシリンダー(固定) / S : ストップキャスター / F : 足置き有
D : デュアルシリンダー(※販売終了) / M : メッシュ座面

FAQ

椅子の高さ調節ができません。

①

②

椅子の高さ調節レバーが最後まで上がっていない可能性があります。調節レバーを最後まで上げた状態で(1)腰を離すと椅子の高さが高くなり、座ると低くなります。(2) 希望の高さで調節レバーを離してください。

参考

調整レバーが故障しているか、ガスシリンダーが不良である可能性があります。このような場合はお問い合わせ窓口にてお問い合わせください。

椅子が汚れました。

①

革や人工皮革製品の場合は、革製品専用ワックスを使用して汚染部分を拭き取ってください。布製品の場合、薄めた中性洗剤を布につけ、汚染部分を拭き取ります。その後、乾いた布で水分を拭き取り、完全に乾かしてからご使用ください。

参考

長時間の使用により、革または布部分の交換をご希望の場合は、お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

注意

汚れた座面や本体をキレイにするために分解したり、水洗いをしないでください。製品の外観を損ねたり使用に異常をもたらす場合があります。