

取扱説明書 安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。



注意 故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。

●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。

●床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。

●商品の分解や改造はしないでください。

お願い

●時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。

●直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。

●商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。

●商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。

●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。

●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い

布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

カバーリングの交換方法・取り外し方

①右図のようにチェア座面裏側のボルトを4本はずして座面を取り外します。

②マジックテープを取り外してカバーリングをはがしてください。

ご準備いただくもの

六角レンチ	フェルト
1個	4個

六角レンチで
ネジを緩め座面を取り外す

