

新品黒板の取扱いについて

【新しい黒板の使い方】

新しい黒板の黒板面はチョークと馴染ませることが必要です。

(チョークと馴染んでいない黒板面は、チョークの文字が消えにくく残ることがあります)

1. 白色のチョークを横に寝かせて、黒板面にチョークの粉をこすり付けて下さい。
2. 黒板消しで黒板面全体を一様に拭いて、チョーク用の粉を落として下さい。
3. 更に一度「水拭き」をして頂くと、滑らかになり易くなります。

(木製黒板・研ぎ出し黒板は除く)

・水拭きの要領は、下記の「日常のお手入れ方法」を参照してください。

4. 最初のうちはチョークのタッチを軽くし、できるだけ白色チョークを使用するように心掛けて下さい。
5. ダストレスチョークを使用される場合は、黒板面がチョークによくなじんでからご使用ください。

(黒板面にダストレスチョークの油分が残ると、消えにくくなります)

【日常のお手入れ方法】

水拭きは週に1～2回程度にして下さい。

1. 常に黒板消しと粉受部に付いたチョークの粉を取り除き、清潔に保って下さい。
2. 黒板面全体をきれいな黒板消しで拭いてチョークの粉を落として下さい。
3. 固く絞ったきれいな濡れ布で黒板面を水拭きして下さい。
4. 乾いたきれいで柔らかな布で黒板面の水分を拭き取って下さい。
 - ・木製黒板や研ぎ出し黒板は水拭きしないで下さい。
 - ・水拭きの際、洗剤(酸性・アルカリ性・中性を問わず)を使用しないで下さい。
5. 水拭き後は黒板面をよく乾燥させてから使用して下さい。
 - ・乾燥が不十分ですとチョークの粉がたまり目詰まりして、書き消し不良の原因となります。

【主な禁止事項と注意事項】

1. 黒板面に強い衝撃を与えないで下さい。
 - ・黒板面に塗装剥がれ・折れ・凹み等が発生すると復元できません。
2. 黒板面に傷をつけないで下さい。
 - ・画鋲・クギ・ピン・カッター「破れた黒板消し」等を使用しないで下さい。
3. 黒板面に手を触れないで下さい。
 - ・手の油分を付着させないで下さい。触れた場合は板面をすぐ水拭きして下さい。
4. 黒板面に異物が付着しないようにして下さい。
 - 【例】・セロテープ・両面テープ等の付着材・濡れたチョーク・濡れた黒板消し
5. チョーク以外の筆記具は使用できません。
 - 【例】・ホワイトボード用マーカー・マジック・サインペン・ボールペン・クレヨン・色鉛筆
6. 黒板面とチョークとは相性があります。
 - ・チョークのメーカー・種類・品質・製造方法などにより消去しにくい場合があります。
 - ※詳しくは、チョークメーカー担当者または鋼板メーカー担当者にお問い合わせ下さい。

まれに新品の黒板の表面に養生材の粘着が残っている場合があります、書き消しにくいことがあります。その際は一度、「水拭き」をしていただくと解消されます。
水拭きの要領は、「日常のお手入れ方法」を参照してください。