

<ご使用にあたって>

- はじめてお使いになる場合、ご使用前に一度、水や湯で洗って下さい。
- ご使用後はすみやかに洗浄し、よく乾燥させてから収納して下さい。
- 汚れがついたまま放置するとカビ、シミの原因になりますのでご注意下さい。
- ぶついたり落としたりすると破損の原因となり、思わぬ事故や怪我をする恐れがあるので、取り扱いの際には十分ご注意下さい。特にお子様がご使用の際はご注意下さい。
- 食洗機の使用はお控え下さい。食洗機に入れる際ぶついたり、重ねた重みでカケの原因となることがあります。
- 使用していると、表面にひびのような模様が現れることがありますが、これは「貫入」という現象で、ひびではありません。問題なくご使用頂けます。
- 釉薬や使用している土によっては表面に小さな穴や黒点(鉄粉)が現れます。また、焼成具合により同じ商品でも微妙な色の違いが生じます。やきものの特徴としてご理解の上、ひとつひとつの表情の違いをお楽しみ下さい。

<花個紋・干支個紋・名入れ部分のお取り扱いについて>

- 紋入れや名入れ部分は、摩耗に弱い性質となっております。
- 食器を洗う際は、なるべく紋入れ・名入れ部分を擦らないように優しく洗って下さい。
- 漂白剤を使用される場合は、模様や名入れ部分に付かないように内側のみに使用して下さい。
- 食洗機はカケの原因となる他模様部分が摩耗する恐れがありますので、手洗いをお薦めします。