

# は3.5型 かんたんガイド

## 1. 各部の名称



## 2. まずは撮って、プリントしてみよう

- 電源ボタンを2~3秒長押し
- 「カメラ」が選択されているので、決定ボタンを押す
- プリントボタンを押す
- 紙をなめ上に向かって引っぱるのがコツ!

※プリントした写真の印刷は、熱や光などにより薄くなっています。長期保管には向きません。

## 3. メニュー画面



このボタンを1回押すと、メニュー画面にいけるよ

## 4. 色々な写真や動画を撮ってみよう

●フレームでさつえいしてみよう



●インカメラでさつえいしてみよう



## 5. 撮った写真を確認してみよう



## 6. 設定を変えてみよう



## 7. 電源を切る



## - 設定できること -

分からないところはおうちの人によってもらってね!

**A げんごせってい**  
表示言語を変えられます  
English/簡体中文/繁体中文/日本語  
0(小さい)~9(大きい)

**J おんりょう**  
音量を変えられます  
0(薄い)~3(濃い)

**プリントのうど**  
プリントの濃さを変えられます  
0(薄い)~3(濃い)

**そさおん**  
操作音の有無を変えられます  
オフ / オン

**パワーオフ**  
何分間操作が無いと自動で電源をオフにするか設定できます  
グレー(グレースケール)/ドット(ドットマトリクス)

**画面オフ**  
何分間操作が無いと自動で画面をオフにするか設定できます  
HD / FHD (フルHD)

**かいぞうど**  
解像度を変えられます  
HD / FHD (フルHD)

**にちじ**  
写真に表示される日時を設定できます  
1M / 3M / 5M / 8M

**ループろくが**  
自動で繰り返し録画できます  
オフ / 1分間(1分の動画を繰り返し撮影)/5分間 / 10分間

**データさくじょ**  
SDカードに保存したデータを削除します

**しゅうはすう**  
周波数を変えられます  
50Hz / 60Hz

**バージョン**  
デバイスを初期化します