

# ご使用上の注意

## サーバー設置後、すぐにコンセントプラグ(電源)を差し込まないでください

※サーバーを設置後、ボトルを差し込まずに電源を入れると、温水タンクに水が溜まっているため、空焚き防止のお知らせで正面パネルの青色のランプが点滅いたします。一度、電源を抜いていただき、赤いレバーの蛇口から水が出るのを確認した後、再度電源をお入れ下さい。(詳しい設置方法は、別紙をご確認ください。)

※電源を入れてから30分程度で、設定温度の冷水、温水が使用できるようになります。

※減容ボトル専用のサーバーになりますので、ハードボトルのご使用については、通常でのご利用は可能ですが、お水が出にくくなる可能性があります。

お湯、お水が出にくい場合は、下記の手順をご確認ください。

- ①ボトルに残水があり、お湯が出ない場合、ボトルの差し込み不良の場合がありますので、ボトルの差し込みが深くなるように上から押してください。



- ②ボトル中心部より、ボトルの外側が低くなり、周辺に水が溜まっている場合がございます。中心部より外側が高くなるようボトルの外側を手で上げて、周辺に寄った水を中心部に集めてください。



- ③連続で使用すると水が出にくくなる場合がございます。  
冷水タンク、温水タンクともに2Lずつの容量のため、タンクに水が溜まるまでの間、一定時間置いていただき、タンクに水が供給されると使用できる状態になります。  
(設定温度になるまでには20分程度かかります。)