

アンカーについて

アンカー（プラグ）とは壁にネジを効かす際に使用する部品です。石膏ボードやコンクリートなどの壁に物を取り付けるときに使います。String Furniture製品を壁に取り付ける場合、必ずアンカーを使用した上で付属のネジを使い固定してください。付属のアンカーは硬質石膏ボード、コンクリートなどに適応しています。一般的な日本の石膏ボードに取り付ける際は、プラスドライバーだけで簡単に施工できる石膏ボード専用アンカーを使用してください。

■石膏ボード専用アンカー

String Furniture製品を一般的な日本の石膏ボードに取り付ける際は、プラスドライバーだけで簡単に施工できる石膏ボード専用アンカーを使用してください。アンカーを石膏ボードに面一になるまでプラスドライバーで埋め込んでから、付属のネジをねじ込み製品を壁に固定してください。石膏ボード専用アンカーについては販売店にお問い合わせいただくか、ホームセンターなどでご購入ください。




■付属アンカー


付属アンカーは硬質石膏ボードおよびコンクリート壁などに適応しています。付属アンカーを使用する場合は、電動ドリルで適正サイズの下穴をあける必要があります。下穴はString®の場合径6mm、Museum™の場合径8mmです。必ず壁の種類に合ったドリルで、正しい径のサイズの下穴をあけてから、ハンマーでアンカーを最後までしっかり差し込んでください。その後プラスドライバーを使ってネジをねじ込み製品を壁に固定してください。



硬質石膏ボード



コンクリート



■付属アンカーのメーカーFischerの公式施工動画

https://youtu.be/IsG_mmGRMZM

動画では、最後の行程であるネジの取り付けも電動ドライバーで行っていますが、String Furniture製品の場合は電動ドライバーの使用は避けプラスドライバーで行ってください。



- * コンパネなど木の壁にアンカーは不要です。
- * 壁の形状・種類、また建物の規定により製品を設置できない場合があります。
- * アンカーについて詳しくは、販売店もしくは最寄りの工務店やホームセンターにご相談ください。