

しら

かみ

白神

ウェーブ化繊刷毛同等の含み性能を
持つ特殊ストレート化繊刷毛

- ストレート化繊刷毛でありながら、
ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
- 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまり
により、ダメ込み・隅切り作業に
高い性能を発揮

Made in AKITA

■ 白神

ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。

均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮します。



●白神 筋違

コード	サイズ
102746 0010	10号
102746 0015	15号
102746 0020	20号
102746 0025	25号

●白神 隅切 筋違

コード	サイズ
104008 0008	8号
104008 0010	10号

●白神 銅巻 筋違

コード	サイズ
102748 0030	30mm
102748 0040	40mm
102748 0050	50mm

●白神 目地 筋違

コード	サイズ
105033 0008	8号
105033 0010	10号

●白神 目地 平

コード	サイズ
105032 0008	8号
105032 0010	10号

⚠ 「白神」使用上の注意

- 使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラ等で強力を与えないでください。特殊繊維を使用している為、毛が反り返ってしまう場合があります。
- 強溶剤での使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまう等、本来の性能が発揮できなくなってしまう可能性があります。

白神の洗浄方法

洗浄方法は、使用されているユーザー様や塗料等の環境で変化しますが、下記洗浄方法は一般的な洗浄方法です。使用塗料や周辺環境に合わせて、シンナーの種類や洗浄方法を選んでください。

水性塗料の場合

- ① ヘラ等を使用し、刷毛内の余分な塗料を除く
(強力を与えないで下さい)
- ② 水道水で洗浄する
- ③ 十分に水気を取り除き、毛先を上にした状態で保存する

※塗料が取りきれない場合

シンナーを使用して洗浄した後、水道水に中性洗剤を数滴混和させ、洗浄をする。その後、水道水で泡やヌメリが取れるまで充分に洗浄する。

溶剤塗料の場合

- ① ヘラ等を使用し、刷毛内の余分な塗料を除く
(強力を与えないで下さい)
- ② シンナーで洗浄する
- ③ 水道水に中性洗剤を数滴混和させ、洗浄する
- ④ 水道水で泡やヌメリが取れるまで充分に洗浄する
- ⑤ 十分に水気を取り除き、毛先を上にした状態で保存する

※強溶剤を使用されると、コシが落ちる等、本来の性能が発揮できなくなってしまう場合がありますので、注意してご使用ください。



㊤大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1 TEL 03(3357)4711 FAX 03(3352)2915 URL <http://www.maru-t.co.jp>

東京支店 ☎03(3357)4316	FAX 03(3357)5557	仙台支店 ☎022(390)0711	FAX 022(288)0876	浜松営業所 ☎053(465)7952	FAX 053(465)7912	茨城営業所 ☎029(821)2571	FAX 029(821)2508
大阪支店 ☎06(6462)8011	FAX 06(6462)8014	沖繩営業所 ☎098(882)9690	FAX 098(944)2160	静岡営業所 ☎054(286)5622	FAX 054(283)6444	栃木営業所 ☎028(659)3391	FAX 028(659)3345
九州支店 ☎092(473)6511	FAX 092(473)6515	広島営業所 ☎082(234)4411	FAX 082(234)4166	長野営業所 ☎0263(27)4781	FAX 0263(27)5039	群馬営業所 ☎027(361)4311	FAX 027(361)4870
名古屋支店 ☎052(909)5255	FAX 052(909)5258	四国営業所 ☎087(840)0388	FAX 087(840)0399	城南営業所 ☎044(287)7100	FAX 044(287)7101	新潟営業所 ☎025(286)4891	FAX 025(286)8876
神奈川支店 ☎045(921)4711	FAX 045(921)3667	兵庫営業所 ☎078(924)8411	FAX 078(924)8415	城西営業所 ☎03(3530)9891	FAX 03(3530)9890	郡山営業所 ☎024(991)0222	FAX 024(991)0365
埼玉支店 ☎048(297)6081	FAX 048(297)6080	京都営業所 ☎075(691)8511	FAX 075(691)8574	城東営業所 ☎03(5242)8111	FAX 03(5242)1300	札幌営業所 ☎011(873)6600	FAX 011(873)6500
千葉支店 ☎047(433)1811	FAX 047(434)3202	北陸営業所 ☎0761(73)8060	FAX 0761(73)8030	多摩営業所 ☎042(369)8611	FAX 042(369)8621		

2018年07月30日作成