

シンプルでモダンな照明が織りなす光のインテリア。※取扱説明書は大切に保管
3色のライトを無段階調整。マグネットで簡単着脱、配線工事不要。

エグゼラックス
EXELUX® 充電式センサーLEDスポットライト 取扱説明書

30cm・2灯 (WEL-30) 40cm・3灯 (WEL-40)

- 特徴
- ・無段階調光・人感センサーのやさしい光で夜間の屋内歩行も安全。
 - ・コードレス・軽量の簡単着脱マグネット式・廊下・階段・玄関など、どこでも設置。
 - ・用途別に「常時点灯」と25秒点灯の「夜間感知」・「終日感知」が選択可能。

各部名称

① 充電用入力端子 (Type-C)
② 電源/モード変換ボタン
＜ボタンを押すごとに、モードが変更されます。＞
1回目:常時点灯モード(電源ON)
2回目:夜間感知モード(ライト3回点滅)
3回目:終日感知モード(ライト2回点滅)
4回目:電源OFF(5回目:常時点灯モードに戻る)
※センサーが検知すると約25秒間点灯します。
③ 調光/調色/変更ボタン
電源ボタン②を押してから、調光/調色ボタン③を押す度に電球色⇒温白色⇒昼光色の順に切り替え可能です。ライトが点灯している時に長押しすると、お好みの明るさに無段階で調整可能です。お好みの明るさでボタンから指を離すと、明るさの設定が出来ます。
④ 人感センサー
感知範囲は、センサー部分を中心に約120°3m以内の範囲です。適切な場所に設置されていない場合や、感知部分が遮られていると感知感度に影響します。

よくある質問		
症状	原因	処置方法
点灯しない	電源が入っていない。 充電電池残量が少ない。	電源ボタンを押し、モードを設定。 充電して下さい。
センサーが人を感じない	センサーが遮られている。 センサー部分が汚れている。 3m以上離れているところに設置している。 センサーの中心点から120°の範囲から外れている。(例:180°の場所にいます) 床から50cm以下でダウンライトとして使用している。	センサー前の障害物を除いて下さい。 センサー部分を柔らかい布で拭いて下さい。 センサーの感知する3m以内設置して下さい。 センサーの感知する範囲内に設置して下さい。 ダウンライトとして使用する場合、床50cm以上の場所に設置下さい。
人がいないのにセンサーが感知	ペット(動物)に反応している。 カーテンやエアコンの吹き出し口等、感知エリアに誤作動する要因がある。	人以外でも動いているものは感知します。 誤作動をする要因を取り除くか、場所を変更して下さい。
人がいるのに消灯	感知後(ライトが点いた後)25秒以上人が静止している。 感知範囲に人が入っていない。	点灯時間(約25秒)以上静止していると消灯します。動いて下さい。 感知範囲内に人が入るように設置場所や向きを調整して下さい。

▲ 使用上の注意

●本体をぶついたり、落としたり、叩いたり、衝撃を与えない。本体を高温の環境下(熱くなる調理用品や電気ヒーター等のそば、高温となる閉め切った車の車内等)や火気の近くで保管しない。●本機は防水仕様ではありません。屋外や、水気のある多湿の場所等では保管も使用もしない。●本機の充電や接続には付属の純正アクセサリか、当社推奨品を使用。それ以外は保証対象外。●お手入れは、乾いた布で拭き、シンナー等のアルコール系クリーナーや、中性洗剤は使用しない。●ライトが点灯している際は、直接ライトを見ることは絶対にしない。●本製品は屋内用。防水、屋外や水気のある多湿な場所やほこりの多い場所等では使用せず濡れた手で触らない。●本体を落としたり、ぶついたり強い衝撃を与えない。●分解・改造を行わないで下さい。●マグネットをスチール扉等に取り付ける際、強くこすりついたり、付けたまま長時間放置しすぎると、接着面にマグネットの色やキズがつく原因となります。月に一度は接着面を変える。●接着する場所によっては、接着面のキズや破損の原因になることがあります。また、製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意。

仕様

●素材:アルミニウム、ABS樹脂 ●サイズ(約):30cm:4x1x30cm/100g(電池容量:350mAh)(外装込:4.1x2.1x36cm/110g)40cm:4x1x40cm/130g(電池容量:550mAh)(外装込:4.1x2.1x44cm/140g) ●充電用入力端子/電圧/電流:Type-C/5V/(30cm)0.17A(40cm)0.27A ●人感センサーの感知範囲(約):3m 120°以内 ●色温度変更機能(3段階):3000K(電球色)/4000K(温白色)/6000K(昼光色) ●無段階調光機能付き ●付属品:USBケーブル(Type-C)、設置用マグネットシート ●充電時間:約3時間 ●使用可能時間(連続使用):約3~4時間 ●デザイン:日本 ●原産国:中国

マグネットの設置方法

※スチールの壁面等の磁石の付く平らな面では、付属のマグネットシートは不要。
★磁石の付かない場所でもマグネットシートを使用すれば、好きな場所に設置可能。

1. 付属のマグネットシートの青色のフィルムを剥がし、剥がした面をライト背面にある磁石が内蔵されている箇所に取り付けて下さい。

2. ライト背面でマグネットシートをスライドさせ、内蔵されている磁石の位置を確認して下さい。
※磁石が内蔵されていない箇所にマグネットシートは付きません。

3. 黄色の剥離紙を剥がすと両面テープになっており、マグネットシートを付けたまま製品ごと磁石で取り付けられない箇所に押し付けて下さい。
※両面テープの面をライト本体に貼らないようにご注意ください。ライト本体を外して、張り付けたマグネットシートを更にしっかりと押し付けて下さい。

充電方法

本製品の充電用入力端子とPC等のUSBポートや電源を供給できるUSB ACコンセントに付属の充電ケーブルを接続して下さい。充電中は人感センサー部分が赤色に点灯し、満充電になると緑になります。

・付属の充電ケーブルを使用し、充電下さい。

・出力電圧が5Vを超える充電デバイスを使用しないで下さい。

・充電中のご使用はお止め下さい。(感知モードが正常に機能しません。)

保証規程 持込修理

取扱説明書に従い、正しく使用されたにもかかわらず、製品が故障した場合、規定に従って保証致します。お買上10日間以内の初期不良を除き、下記持込修理となりますから、製品受取後すぐに商品及び付属品が揃っているか、ご確認ください。

保証書:本取扱説明書と、お買上時の領収書か納品書の両方が、保証書となります。修理等をご依頼の際には、両方のコピーをご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、書類を大切に保管して下さい。

保証期間:お買上後6ヶ月。修理又は交換後も保証期間は最初のお買上後6ヶ月とします。お買上後10日以内に、判明した初期不良の場合は、当社にて商品を取り取り、修理後お客様に返送します。

保証内容:故障・不具合の原因が、製品の不良と判断された場合は、修理又は同等の代替品と交換させて頂きますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後に故障が発生し、修理不可能と判断された場合、ご希望により同等の製品を特別価格で提供させて頂く事もあります。

持込修理:修理ご希望の場合は、まずお客様相談室にご相談下さい。初期不良を除き、保証期間内でも、商品をお客様が当社へお持込み、又はご手配でお送り頂く、持込修理とさせて頂きます。修理後のお客様への返送は、保証期間内の場合は、当社にて手配いたしますが、故障や不具合でなかったり、その原因が誤った取り扱い等、お客様の責となる場合は、修理費及び送料を着払い、又は前払いにて返送させて頂きます。又当社の了承なしに、製品を着払いで送りつけられた場合は、受取をお断りします。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検をされていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適当な取り扱い又は使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外表面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

Li-ion リチウムイオン電池

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池の廃棄については、当社お客様相談室(03-3589-4555)まで連絡下さい。

お客様相談室
TEL:03-3589-4555
(平日9:15~17:15)
FAX:03-3589-5500(24時間受付)
E-mail:metex-master@metex.co.jp

メテックス 検索

EXELUX® 総販売元

健康・快適・安全を世界から

〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

株式会社メテックス

2024 Copyright by METEX All rights reserved.
本書の一部あるいは全部を無断で転載または複製(コピー)することを禁止します。

01_24_H29