

エアーマット用電動ポンプ

取扱説明書

本製品を正しくお使いいただくため、
ご使用の前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

整番	OV10
最大電力	1,000W
最大圧力	250/3.6 mbar / psi
最大風量	1,700 リットル / 分
重量	1.7kg
寸法	幅 150 × 長さ 170 × 高さ 180 mm



販売元・問い合わせ先 株式会社エヌジーシー

TEL : 072-461-1000 support@ngcjapan.co.jp

ご使用上の注意

- ・ 本製品は、株式会社エヌジーシー製エアーマットの空気注入および排出専用の電動ポンプです。
- ・ 本体が過熱し、製品が破損する恐れがあるため、30 分を超える連続使用は避けてください。
- ・ 過熱により温度ヒューズが作動した場合、自動的に電源が落ちます。再びご使用になる場合、40 分以上間隔を空けてから使用してください。
- ・ 故障の原因になりますので、付属品以外のアダプターやホース類を使用しないでください。

警告 ⚠

- ・ 感電の恐れがあるため、濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ・ 通気口に砂や小石、紙などの異物が入り込まないようにしてください。
- ・ 電源コードを無理に引っ張らないでください。
- ・ 使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・ 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障につながる恐れがあります。
- ・ 湿気の多い場所や水がかかる恐れのある場所で使用しないでください。
- ・ 小さなお子さまの手が届かない屋内に保管してください。

空気を入れる手順

1. ホースを本体の OUT 側につなぎます。(ネジ式)
2. スイッチがオフ (O) になっているか確認します。
3. 電源プラグをコンセントにつなぎます。
4. ホースの先端ノズルをエアーマット注入口の奥まで差し込み、抜けないよう右に回して固定します。
5. 本体のスイッチをオン (I) にすると、エアーマットに空気が注入されます。
6. エアーマットが膨らんだら、ノズルを左に回して外してください。その後、スイッチのオフ (O) を押して止めてください。
7. さらに空気を入れたい場合は、専用の手動ポンプを使用して、硬さを調節してください。

空気を抜く手順

1. ホースを本体の IN 側につなぎます。(ネジ式)
2. スイッチがオフ (O) になっているか確認します。
3. 電源プラグをコンセントにつなぎます。
4. ホースの先端ノズルをエアーマット注入口の奥まで差し込み、抜けないよう右に回して固定します。
5. 本体のスイッチをオン (I) にすると、エアーマットの空気が排出されます。
6. エアーマットの空気が抜けたら、ノズルを左に回して外してください。その後、スイッチのオフ (O) を押して止めてください。