BC-NL1100U

置台を使用してハンズフリーで読取りを行う場合、同一バーコードの連続読取りを
防ぐために下記の設定を行ってください。（初期値の読取り間隔 ＝ 0.1秒）

時間変更設定方法

設定開始

有効

読取間隔ﾀｲﾑｱｳﾄ 開始

0

5

1

6

2

7

3

8

4

9

保存

設定終了

秒数設定手順

例:1000ms(約1秒)に設定する場合
「設定開始」
「有効」
「読取ﾀｲﾑｱｳﾄ 開始」
※「1」
「0」
「0」
「0」
「保存」
「設定終了」

3秒にする場合は※の「1」を「3」に
変更していただくようにお願いします。

秒数設定は0ms(0秒)～12700ms(無限)迄変更できます。
変更は100ms(0.1秒)刻みで変更が可能です。
(※12700msに設定するとﾀｲﾑｱｳﾄは無限になります)