

ブラザー DR-22Jドラムユニットリセット方法について

※ドラム交換時に必ず以下の手順でカウンタをリセットして下さい。
リセットしないと交換ランプが解除されません。

brother	HL-2130
	HL-2240D
	HL-2270DW
をご使用のお客様	

- ① プリンタ電源がON状態のまま、Drumランプが点滅しているのを確認しフロントカバーを開ける。
- ② ドラムユニットを取り出す。
- ③ トナーカートリッジを新しいドラムユニットに取り付ける。
- ④ プリンタにドラムユニットを装着する。
- ⑤ **プリンタのフロントカバーを開けた状態で**
 - ・ 4つすべてのランプが点灯するまで
 - ・ **<Go> ボタンを約4秒間押し続けたままの状態にする。**
 - ・ すべてのランプが点灯したら、**<Go> ボタンを離す。**
- ⑥ フロントカバーを閉じ、Drumランプが消灯したことを確認する。

brother	MFC-7460DN
	DCP-7065DN
	DCP-7060DN
をご使用のお客様	

- ① フロントカバーを開け、ドラムユニットを取り出しトナーカートリッジを新しいドラムユニットに取り付ける。
- ② 交換したドラムユニットをプリンタに装着する。
- ③ **フロントカバーを開けた状態で**ドラムカウンターをリセットする。
 - MFC-7460DNの場合
 - ・ <クリア>ボタンを押す。
 - ・ **<1> ボタンを押す。**
 - DCP-7065DN、7060DNの場合
 - ・ <クリア>ボタンを押す。
 - ・ **<▲> ボタンを押す。**
- ④ 液晶ディスプレイに「受けました」と表示される。
- ⑤ フロントカバーを閉じる。

印字障害等を未然に防ぐため、御使用の際に放電(コロナ)ワイヤーの定期的な清掃をお願い致します。