

brother
NEC
XEROX

DR-21J
PR-L5000-31
CT350738

のドラムカウンタリセット方法

※ドラム交換時に必ず以下の手順でカウンタをリセットして下さい。
リセットしないと交換ランプが解除されません。

brother HL-2140/HL-2170W
NEC MultiWriter 5000N
XEROX DocuPrint 2020
をご使用のお客様

- ① 電源がON、Drumランプが点滅しているのを確認しフロントカバーを開く。
- ② ドラムユニットを取り出す。
- ③ 新しいドラムユニットにトナーカートリッジを装着する。
- ④ プリンタに装着する。
- ⑤ **プリンタのフロントカバーを開けた状態で**
 - ・ 4つ全てのランプが点灯するまで約4秒間Goボタンを押す。
 - ・ 全てのランプが点灯したらボタンを離す。
- ⑥ フロントカバーを閉じる。

brother MFC-7340/MFC-7840W
DCP-7030/DCP-7040

をご使用のお客様

- ① フロントカバーを開けドラムユニットを取り出して新しいドラムカートリッジにトナーカートリッジを装着する。
- ② 交換したドラムユニットを本体奥までしっかり装着する。
- ③ **フロントカバーを開けた状態で**
パネル上の「クリア/バック」ボタンを押す。
- ④ 「ドラム交換しましたか？」の表示がでたら「はい」を選ぶ。
- ⑤ 「受け付けました」の表示を確認する。
- ⑥ フロントカバーを閉じる。

印字障害等を未然に防ぐ為、御使用の際に放電(コロナ)ワイヤーの定期的な清掃をお願い致します。