

brother DR-31J
NEC PR-L5200-31
RICOH SPドラムユニット3100
XEROX CT350508

のドラムカウンタリセット方法

※ドラム交換時に必ず以下の手順でカウンタをリセットして下さい。
リセットしないと交換ランプが解除されません。

brother HL-5240/5250DN
NEC MultiWriter 5200
RICOH IPSIO SP 3100
をご使用のお客様

- ① フロントカバーを開ける。
- ② **フロントカバーを開けた状態で**ランプが全て点灯するまで「GO」ボタンを押す。
- ③ 全てのランプが点灯したら「GO」ボタンを離す。
- ④ ドラムユニットを取り出し、新しいドラムカートリッジを装着する。
- ⑤ プリンタに装着しフロントカバーを閉じ、Drumランプが消灯しているか確認する。

brother HL5270DN/5280DW
XEROX DocuPrint 2000
をご使用のお客様

- ① フロントカバーを開ける。
- ② **フロントカバーを開けた状態で**ランプが全て点灯するまで「GO」ボタンを押す。
- ③ 全てのランプが点灯したら「GO」ボタンを離す。
- ④ ドラムユニットを取り出し、新しいドラムカートリッジを装着する。
- ⑤ プリンタに装着しフロントカバーを閉じる。

brother MFC-8460N/MFC-8870DW
MFC-8660DN
をご使用のお客様

- ① フロントカバーを開ける。
- ② **フロントカバーを開けた状態で**パネル上の「クリア/バック」を押す。
- ③ ディスプレイに「ウケツケマシタ」と出る「1」を押す。
- ④ フロントカバーを閉じる。

印字障害等を未然に防ぐ為、ご使用の際に放電(コロナ)ワイヤーの定期的な清掃をお願い致します。