

brother DR-41J
NEC PR-L5220-31
XEROX CT350906

のドラムカウンタリセット方法

※ドラム交換時に必ず以下の手順でカウンタをリセットして下さい。
リセットしないと交換ランプが解除されません。

brother HL-5340D/HL-5350DN
をご使用のお客様

- ① 電源をON,Drumランプが点滅しているのを確認しフロントカバーを開ける。
- ② ドラムユニットを取り出す。
- ③ 新しいドラムユニットにトナーカートリッジを装着する。
- ④ プリンタに装着する。
- ⑤ **フロントカバーを開けた状態で** 4つ全てのランプが点灯するまで約4秒間Goボタンを押す。
- ⑥ フロントカバーを閉じる。

brother HL-5380DN
NEC MultiWriter 5220N
XEROX DocuPrint P300 d
をご使用のお客様

- ① 電源をON,Drumランプが点滅しているのを確認しフロントカバーを開ける。
- ② ドラムユニットを取り出す。
- ③ 新しいドラムユニットにトナーカートリッジを装着する。
- ④ プリンタに装着します。
- ⑤ **フロントカバーを開けた状態で** 液晶ディスプレイに「>>>>ドラムクリア」が表示されるまでGoボタンを押す。
- ⑥ フロントカバーを閉じる。

brother MFC-8380DN
MFC-8380DW
をご使用のお客様

- ① フロントカバーを開けドラムユニットを取り出し新しいドラムユニットにトナーカートリッジを装着して下さい。
- ② プリンタに装着します。
- ③ **フロントカバーを開けた状態で** パネル上の「クリア/バック」ボタンを押す。
- ④ 「ドラム交換しましたか？」の表示が出たら「はい」を選ぶ
- ⑤ 「受け付けました」の表示を確認する。
- ⑥ フロントカバーを閉じる。

印字障害等を未然に防ぐ為、御使用の際に放電(コロナ)ワイヤーの定期的な清掃をお願い致します。