

brother DR-40J  
NEC PR-L1500-31  
日立 PZ21802

## のドラムカウンタリセット方法

※ドラム交換時に必ず以下の手順でカウンタをリセットして下さい。  
リセットしないと交換ランプが解除されません。

brother HL-6050DN

をご使用のお客様

- ① フロントカバーを開ける。
- ② プリンタに新しいドラムユニットを装着する。
- ③ **フロントカバーを開けた状態で**  
液晶ディスプレイに「>>>>ドラムクリア」と表示されるまで  
操作パネルの「Go」ボタンを押し続ける。
- ④ 「>>>>ドラムクリア」と表示されたら「Go」ボタンから手を離す。
- ⑤ フロントカバーを閉じる。

NEC MultiWriter 1500N/MultiWriter 5400N  
日立 Prinfina LASER BX2180(PC-PL2180)

をご使用のお客様

- ① 電源をOFFにする。
- ② プリンタ本体のフロントカバーを開け、ドラムユニットを取り出す。
- ③ 新しいドラムカートリッジを装着する。
- ④ ドラムユニットをプリンタにセットして、プリンタ本体の**フロントカバーを閉じる**。
- ⑤ プリンタの電源スイッチをONにする。  
「電源/トナー」ランプが点灯し、ディスプレイの照明が緑色に変わった事を確認する。
- ⑥ 「シフト」ボタンを押しながら「ジョブ キャンセル」ボタンを2秒以上押す。
- ⑦ ディスプレイメッセージが「ドラムユニットコウカンクリア」から「クリアジッコウ」に変わったら  
ボタンを放す。

印字障害等を未然に防ぐ為、御使用の際に放電(コロナ)ワイヤーの定期的な清掃をお願い致します。