

## ■Wooden Cameraアクセサリーセット■

①トッププレート/Easy Top DSMC2	x1
②トップハンドル/MasterTopHandle(15mmロッドコンソール付属)	x1
③ライザー/Easy Riser(15mmロッドコンソール付属)	x1
④ブリッジプレート(19mmロッドアダプター付属)	x1
⑤スライドベース(12")	x1
⑥Vマウントバッテリーアダプター/V-Lock I/OEXPANDER	x1
⑦RED Touch 4.7 LCD モニター	x1
⑧WoodenCamera 15mmロッドアダプター(モニター取り付け用)	x1
⑨RED Adaptor B	x1
⑩LCD/EVFケーブル	x2
⑪ACアダプター(ACケーブル付属)	x1set
⑫リーダー/RED Station USB3.1 (USB-TYPCケーブル、TYPC-TYPCケーブル付属)	x1set
⑬15mmロッド	x2set
⑭19mmロッド	x2set
⑮工具/Sidewinder	x1

**RAID**