



【梱包部品一覧】

品番	品名	個数
①	上方排気カバー本体	1
※	取付説明書	1

【取付方法】

1. 機器本体のフロントカバー上部の左側のねじ（1本）を取り外してください。
（上方排気カバー本体の右側の取付板上のねじを緩めてください。）
2. 上方排気カバー本体を機器本体に取り付けてください。
（取付板横を開きフロントカバーに引っ掛けてください。左側の取付板上の穴が
フロントカバー上部のねじ穴と合うようにしてください。右側の取付板上は横向きにしてください。）
3. 1で取り外したねじで取付板上を機器本体に取り付けてください。
4. フロントカバー上部の右側のねじ（1本）を取り外し、取り外したねじで取付板上を機器本体に取り付けてください。
5. 1で緩めたねじをしっかりと締め付けてください。

材料 SUS304

質量 0.6kg

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

単位：mm

商品名	HKFAR-8	図名	納入仕様図
		品目	上方排気カバー
		作成年月	2022.10 株式会社 パロマ