

# アルコーブ扉内アダプタ設置工事説明書

型 式
UOP-TAR101
UOP-TAR100
UOP-TAR106
UOP-TAR80
UOP-TAR82
UOP-TAR83

BH41-1025X05 (00)

## 工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

## 取り付け上の注意点

- アルコーブ設置上の制限  
この側方排気アダプタを取り付けた機器を開放廊下に接したアルコーブに設けられたパイプシャフトなどに設置できるのは、排気吹出口から開放廊下壁面までの距離が200mm以下の場合に限られます。
- アルコーブ側方排気アダプタと周囲の「不燃材料以外の材質による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

方向	上方	側方 (吹出方向)	他の側方	下方	前方
距離	300	600 (300)	150	150	150

備考：( )内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

## 機器への取り付け方法

- (1) 機器の設置工事説明書に従って、機器本体をPS扉内設置してください。
- (2) 機器の排気集合筒に付いているトラスねじ(2本)をはずしてください。
- (3) 排気集合筒にステーアダプタを取り付けてください。(付属トラスねじ3本)
- (4) 排気集合筒に排気アダプタを取り付けてください。
- (5) PS金枠のカバーを取り付けてください。
- (6) 側方排気アダプタ(機器に付属)を取り付けてください。(2)でははずしたトラスねじ(2本)をお使いください。

