

# コーナーパネル取替手順

※本商品は初年度登録が平成19年1月以降の車両の場合、車検非対応となります。  
対応車種:新型(200系)ハイエース/レジアスエース 全車種



## 準備する物(写真左より)

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー細めの物
- ・トルクスレンチ(T30)
- ・エクステンション(延長)
- ・10mmBOXレンチ
- ・ラチェットレンチ



## 1.アウターミラーカバーLH取り外し



- 1-1.アウターミラーカバーを取り外します(写真中左)
- 1-2.アウターミラーASSYを反時計方向に回転させる(写真中右)
- 1-3.図3の○の特殊ネジ3本をトルクスレンチ(T30)を使用してアウターミラーASSYを外す(写真中右・右)

## 2.ラジエーターグリル取り外し



- 2-1.クリップ○2箇所を細めのマイナスドライバーを使用して外し、各横の10mmボルト2本を外す(写真左・中)
- 2-2.グリル下部にあるツメのかん合6箇所(○)およびクリップ4箇所(□)を外し、ラジエーターグリルを外す(写真右)

## 3.ヘッドランプLH取り外し

※ヘッドランプに割れ、ボディに傷がつかないように要注意



- 3-1.10mmボルト2本○およびピンのかん合2箇所○を外し、ヘッドランプを外す(写真左・右)  
(ヘッドライトASSYを引き離す時、力を要するが後ろのかん合部分及びフロントバンパーに損傷を与えないように注意してください)
- 3-2.各コネクタを離し、ヘッドランプを取り外す。

《販売元》  
株式会社 ユーアイ ビークル  
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1  
TEL:072-363-8913 / FAX:072-363-8914  
E-mail:info@ui-vehicle.com  
http://www.ui-vehicle.com

