

ダイハツ純正用ロッドホルダー 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要などきにお読みください。「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。

本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品はアトレー専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付けの際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

- ・ 移動ナット角型 8 個
- ・ M6×18 8 本
- ・ ロッドホルダー前後 1 セット

取付けの際にご用意頂く物

- ・ プラスドライバー 3 番

取付手順



①～② マルチレールのキャップを外します。

③ 横から移動ナット角型を片側 4 個ずつ入れます。



④ キャップを元に戻します。

⑤～⑥ 移動ナット角型 2 個を使用しロッドホルダーを M6×18 ボルト



⑦～⑧ フロント側も残りの移動ナット角型 2 個を使用し同じように固定します。

⑨ 取付けが出来れば完成です。