

## アルミスライドバー専用ロッドホルダー 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。その後大切に保存し、必要なときにお読みください。当社は「取付説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼下さい。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

**⚠ 警告**

本製品はアトレー専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。

取付け際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)	・ロッドホルダー前側 1本／後側 1本 ・ブラケット 4枚 ・移動ナット 8個 ・M6×18 8本
取付けの際にご用意頂く物	・プラスドライバー 3番

**取付手順**

① 移動ナット 8 個を左右 2 個ずつ4ヶ所にはめ込みます。

②～⑤ ロッドホルダーとアルミスライドバーの間にブラケットを入れて 6×18 のボルト 2 本で固定します。



⑥～⑦ フロント側も同じ要領で取付けして下さい。



⑧ 取付けができれば完成です。