



FLOPRO + DIGITAL TIMER 取扱説明書

ご使用前に

- a) 単三電池を2本ご用意ください。
- b) 本体背面のくぼみ2つを同時につまみ上げることでトレーが出てきます。
- c) 向きに注意し電池をいれ、電池が見える面を上にした状態でトレーを戻してください。
- d) 正しく電池が挿入されると正面のディスプレイに"12:00"と表示されます。
- e) 中央の青いダイヤルを回し"SET CLOCK"に合わせて現在時刻を設定してください。
- d) ダイヤル上の"+"ボタンで時間を進め、"- "ボタンで戻します。(長押しでスピードアップ)

各種機能

- **Automatic Mode** : タイマーで"開始時刻"・"通水時間"・"頻度"を設定し、自動で繰り返し動き続けます。

1. 開始時刻

- a) ダイヤルを回し、"START TIME" に合わせます。"+"で時間を進め、"- "で戻します。(長押しでスピードアップ)

2. 通水時間

- a) ダイヤルを回し、"HOW LONG" に合わせます。"+"で時間を進め、"- "で戻します。(長押しでスピードアップ)
- b) 0~360分の間で好きな時間を設定頂けます。(表示単位は分)

3. 頻度

- a) ダイヤルを回し、"HOW OFTEN" に合わせます。"+"で時間を進め、"- "で戻します。(長押しでスピードアップ)
- b) 10秒~7日間の中の決められた、下記記載の16の間隔の中から好きな時間を設定頂けます。

(秒 : 10/30 分 : 1/3/5 時間 : 1/2/4/12 日 : 1/2/3/4/5/6/7)

例) 9 : 00開始時間で通水時間を120分、頻度を1日で設定した場合
→毎日9時から2時間通水します。

4. 上記、1~3を設定後ダイヤルを回し、"RUN"に合わせます。

5. ディスプレイに現在時刻と次回通水開始時刻が交互に表示されれば設定完了です。



- **Rain Delay** : 雨天の際に、タイマーでセットした通水開始時刻を任意で遅延させることが出来ます。

1. 左下の傘マークのボタンを連続して押すことで24・48・72時間の3つの中から好きな遅延時間を設定出来ます。
2. ディスプレイに現在時刻と残り遅延時間が交互に表示されれば設定完了です。
3. 遅延モードをキャンセルしたい際は、ダイヤルを回し"OFF"に一度合わせた後に再度ダイヤルを回し"RUN"に合わせると Automatic Modeに戻ります。



- **Manual Mode** : タイマーによらず通水したい際に、通水時間を任意で設定することが出来ます。

1. ダイヤルを回し"RUN"に合わせた状態で右下の手のマークのボタンを押し、Manual Modeに切り替えます。
2. 0~240分の間で好きな通水時間を設定できます。"+"で時間を進め、"- "で戻します。(長押しでスピードアップ)
3. ディスプレイに現在時刻と残りの通水時間が交互に表示されれば設定完了です。
4. Manual Modeが進行中はディスプレイ左下に水滴のマークが点滅します。
5. Manual Modeをキャンセルしたい際は、ダイヤルを回し"OFF"に一度合わせた後に再度ダイヤルを回し"RUN"に合わせると Automatic Modeに戻ります。

連絡先：ウェクスセットジャパン
TEL : 050-5216-6801
〒351-0011 埼玉県朝霞市本町1-8-7 綿谷ビル4F