

スウィングアーム強化Bgブッシュセット

Parts No.147-551 対応車種 H2

この度は、PMCオリジナルスウィングアーム強化ブッシュセットのお買い上げ、誠に有難うございます。

注意;本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

注意;本製品は、メンテナンスフリー化するための部品ではありません。定期的なスウィングアームピボットのグリースニップルより注油を行って下さい。

1;キット内容の確認

- ① ピボットインナーパイプ ×1本
- ② ベアリングインナーブッシュ ×2個
- ③ 専用Oリング ×2個
- ④ カバーワッシャ ×2個
- ⑤ スラストブッシュ(金色) ×2個
- ⑥ ニードルベアリング ×4個



2;取り付ける前に

2A...センタースタンドを使用して車輛が安定した状態で作業を行って下さい。

2B...ホイール、サスペンションなどの作業の支障となる部品を取り外して下さい。

2C...スウィングアームを取り外し、綺麗に洗浄して下さい。

3;ブッシュの取り外し

3A...ピボット部分に挿入されているインナースリーブを取り外して下さい。

3B...ピボット部に圧入されているピボットブッシュを取り外して下さい。

注意;ピボット周辺を変形させたり、傷を付けないように注意しながら取り外して下さい。変形させたり、傷が付いた場合、ベアリングを圧入出来なくなったり、装着後ベアリングがスムーズに回転しなくなりますのでご注意ください。

Point;ピボット部外周を温め、取り外そうとしているピボットの反対側から長い棒をセットし、ピボットスリーブの内側端面を狙って叩き出すと取り外しやすくなります。

3C...ピボットインナーカラーを取り外し、スウィングアームのピボット内部を綺麗に洗浄して下さい。

注意;古いグリースや、錆びなどが残っているとベアリング作動不良などの原因となりますので、必ず綺麗に洗浄して下さい。

4;ベアリングの圧入

スウィングアーム片側に⑥ベアリングのニードルベアリング部分にベアリング用グリースを塗り込み、スウィングアームピボット側内面にグリースを薄く塗布して1個ずつ圧入して下さい。

注意;ベアリングを圧入の際はベアリングを変形にご注意ください。

5;各部品の取り付け

5A...①パイプ、②ブッシュにグリースを薄く塗布してください。

5B...「4」でベアリングを圧入した逆側から①パイプを挿入してください。

5C...残りの⑥ベアリングを1個ずつ圧入し、②ブッシュを左右から挿入してください。

6;スウィングアームの取り付け

6A...スウィングアームの両端に⑤スラストブッシュ、③Oリングを④カバーワッシャに嵌めたものをセットし車体へ取り付けてください。

注意;本製品は厳しい製品管理のもと、スタンダードの寸法どおりに製作されておりますが、取り付け車輛の個体差によりスウィングアームがセットしにくい場合がございます。

6B...2;取り付けの前で取り外した部品を元通りに組み付けて下さい。

以上で取り付けは終了です。