

ZXタイプハンドルスイッチ（右側）

<Parts No.174-1062> ZRX1200 DAEG

この度は、ZXタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、
作業の支障となる車輻部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

注意；本製品には元々ヘッドライトの切り替え機能が付加しておりますが、
この機能はご使用頂けません。

①スタンダードの右側ハンドルスイッチを取り外し、本製品をハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの
はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の6Pコネクターと、車輻ハーネスの6Pコネクターを接続して下さい。

③本製品の4Pコネクターは使用致しません、絶縁処理を施して下さい。

④黒コードx2本をブレーキスイッチに接続して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、本製品の動作に問題が無いか確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、(株)ピーエムシーまでお問合せ下さい