

# KEIHIN CR リモートアイドリングアジャスター取り付け説明書

Parts No. 72-048 対応機種：KEIHIN CR キャブレター

この度はCRキャブレター用リモートアイドリングアジャスターのお買い上げ誠に有難う御座います。  
本製品を装着し、ご使用になる前に本説明書をお読み下さい。

## 【取り付け手順】

- ① CRキャブレター本体からアイドリング調整ボルトを取り外して下さい。

**注意；**アイドリング調整ボルトを取り外しますと、スプリングとワッシャーと一緒に外れます。このスプリングとワッシャーは、再度使用しますので紛失にご注意下さい。

- ② アジャスター本体のネジ部分にある、ナットをネジ部分の根元位置にセットし、アイドリング調整をスムーズに行えるよう、アジャスター本体ネジ部分と、キャブレター側ネジ部分にグリスを塗布して下さい。

- ③ キャブレターから取り外したワッシャー、スプリングの順番でアジャスター本体ネジ部分へセットし、キャブレターへ取り付けして下さい。（右写真参照）

**注意；**本体ネジ部分を定期的に点検し、グリスを塗布して下さい。

- ④ キャブレターの1番ボディー吸入側の上部にあるキャブレター連結ステーの固定ボルトを緩め、アジャスター本体のステーをセットし、固定して下さい。

**注意；**締め過ぎによる、ネジ部破損と、連結ステーの変形にご注意下さい。

- ⑤ アジャストノブを操作し、正常にアイドリング調整が行える事をご確認下さい。

**注意；**アイドリング調整時にアジャスターワイヤーが湾曲して操作に支障がある場合は、ワイヤーの動作を制限しない程度にタイラップなどでキャブレターへ固定して下さい。

以上で説明は終了です。ご不明な点がございましたら購入店、または株式会社ピーエムシーまでお問い合わせ下さい。

