



締め付けハンドル

下部クランプ板金

下側締め付けハンドル部を外し  
下部クランプ板金を下げる。