



docomo MVNO SIM ご利用ガイド

standard sim / micro sim / nano sim に対応。 ご利用日数を経過するか、データ容量を使い切ると回線が停止します。 ※docomo MVNO 回線利用

STEP SIM セット前の 確認事項

SIM ロックの解除

※iPhone12 以前の端末を利用の場合※
購入元のキャリアによって、他社の
SIM を使えないように「SIM ロック」
がかかっている場合があります。
SIM ロックの解除をしないと eSIM
が利用できないので、eSIM の読み
込み前に必ず SIM ロックの解除を
お願いします。

APN 構成プロファイルの削除

格安 SIM (UQmobile/Y!mobile/mineo/ IIJmio 等)をお使いいただいてい る方は、プロファイルの削除が必要 な場合がございますのでご注意くだ さい。



SIMは通電した時点で使用開始し、 ご利用期間がスタートします。

お客様のスケジュールにあったタイミングで 通電をお願いいたします。誤ったタイミング で通電した場合、再発行は一切受け付け ておりませんのでご了承ください。



ご利用には下記の"周波数に 対応した SIM フリー端末"が 必要となります。

> LTE Band 1 / 3 / 19 / 21 / 28

[設定]⇔[一般]⇔[VPN とデバイス管理] に 構成プロファイルがありましたら、削除してください。









SIM カード装着

ご利用の端末にセットして、通電する と利用期間が開始します。 (通電日を1日目として計算してくださ い)





iOSの場合





- STEP.3 [プロファイルがダウンロード済み]をタッチ
- STEP. 4 画面右上の[インストール]をタッチ
- STEP. 5 [パスコード]を入力
- STEP. 6 画面右上の[次へ]をタッチ
- STEP. 7 画面右上の[インストール]をタッチ
- 端末の再起動 STEP. 8
 - iOSでのインターネット共有(テザリング)設定
- STEP.1 [設定]を開く STEP. 2 [モバイル通信]を開く
- STEP.3 [モバイル通信ネットワーク]を開く
- インターネット共有にAPN情報を入力 STEP. 4
- 端末の再起動 STEP. 5

データ通信設定

必ずデータ通信の設定をしてから、 ご利用いただきますようお願いします。 (SIM を挿入しただけではご利用いた だけません)

Androidの場合

STEP. 1	[設定]を開く
STEP. 2	[無線とネットワーク]を開く
STEP. 3	[モバイルネットワーク]を開く
STEP. 4	[アクセスポイント名]を開く
STEP. 5	画面右上の[+]をタッチし[新しいAPN]を 選択
STEP. 6	下記のAPN情報を入力
STEP. 7	画面右上の[保存]をタッチ
STEP. 8	設定した【ppsiom】を選択する
STEP. 9	端末の再起動

※Android端末はインターネット共有(テザリング)の設定は 必要ありません。端末によっては、インターネット共有 (テザリング)が出来ない場合があります。

APN情報		
NAME	ppsim	
APN	ppsim.jp	
ユーザー名	pp@sim	
パスワード	jpn	
認証タイプ	PAP または CHAP	







回線停止

ご購入いただいた SIM の利用期間が終了した場合、もしくは 規定のデータ通信量を使い切ると、自動的に回線が停止しま す。

(データ残量の管理はご利用の端末上のみとなっております。 ※端末の使用量との誤差が生じる場合がございます。)





破棄

SIM カードの返却は必要ございません。お手数ですが、各自治体のルールに沿ってお客様自身で破棄をお願いします。

注意事項

- ・ご利用にはガイドに記載の「データ通信設定」が必要になります。
- ・データ残量の管理はご利用の端末上のみとなっております。
- ※端末の使用量との誤差が生じる場合がございます。
- ・端末に装着し通電することで、ご利用期間開始となります。
- ・iOS 端末で画面上のアンテナがグレーになる場合がございますがご利用には問題ありません。
- ・iOS でご利用頂けない場合は、プロファイルの削除・ネットワークのリセットを行なってください。
- ・紛失、破損時の再発行は行なっておりません。

「 ノーー こので、 ノーー プロー プロー プロー プロー プロー プロー プロー プロー プロー プ			
総合お問い合わせ窓口 ⊕ https://h2o.yellowmobile.jp/gc	 ● 047-472-4818 <受付時間> 月~土 10:00~17:00 (日曜日は定休日です) 		