ＺＸタイプハンドルスウィッチ（左側）

＜ＰａｒｔｓＮｏ：１７４－１１０１＞　１９７２～７６　Ｚ１／ＫＺ９００
１９７３～７６　Ｚ２／Ｚ７５０Ａ４

この度は、ＺＸタイプハンドルスイッチ（以下本製品）をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。
取り付け作業を行う前に、必ず本取付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；安全の為、作業を始める前には必ずバッテリーを取り外し、
作業の支障となる車輌部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

①スタンダードの左側ハンドルスイッチを取り外し、ＺＸスイッチをハンドルに取り付けて下さい。

※本製品には回り止めのストッパーが付いております。ハンドルバーにストッパーの
はめ込み穴がない場合は、穴あけ加工を施して取付けて下さい。

②本製品の６Ｐコネクターと、車輌ハーネスの６Ｐコネクターを接続して下さい。
③下記表の通りに配線を接続して下さい。

ＺＸスイッチ側		メインハーネス側
黒／白ストライプ	←→	ホーン端子
黒／黄のストライプ	←→	車輌アース　※確実にアースして下さい。
青／黄のストライプ	←→	右ハンドルスイッチの青（ＺＸの場合は青／黄のストライプ）

⑥ウインカーランプにポジション機能が付いている場合は、付属の２極カプラーをＺＸスイッチに
セットし、白および青のコードをヘッドライトケース内まで引き込んで下さい。

※ポジション機能が付いていない場合は⑧へお進み下さい。

⑦下記表の通りに配線を接続して下さい。

ＺＸスイッチ側		メインハーネス側
白	←→	茶／白のストライプコードに接続
青（Ｗギボシ）	←→	左右のウインカーのポジションコード

⑧黒および黒に赤のストライプコードはクラッチスイッチ機能を使用する際に接続します。

※必要のない場合は絶縁テープ等で絶縁処理を施して下さい。

バッテリーや取り外した部品を元通りにセットし、ＺＸスイッチの動作に問題が無い事を確認して下さい。

以上で取付け作業は終了です。
ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい