

MINI F55 用ドアアームレストカバー取付説明（工程はフロント・リア共通）

※ 写真は全てフロント用です。

1. 両面テープを剥がす前にカバーを当て、装着位置を確認します。



2. 両面テープの剥離紙を全て剥がします。

3. アームレストの形状に合わせて、上下からアームレストを包む様に貼り付けていきます。

※ 注 一度貼り付けた箇所を無理に剥がすと、カバーから両面テープが剥がれてしまうことがありますので、慎重に位置を合わせて少しずつ貼り付けて下さい。
また、何度も貼り直すと両面テープの粘着力が弱くなりますので、ご注意ください。

4. 2箇所をマジックテープで固定します。

手を入れた際にマジックテープが剥がれてしまう恐れがありますので、必ず上側に付いているマジックテープ (②) が、下側に付いているマジックテープ (①) の上に重なるように貼り合わせて下さい。



5.ズレが無いか確認して完成です。

