

木工用ボンドの使用方法

木工用ボンドで接着するときには、ちょっとしたコツがあります。
きちんと接着されると、理想的な強度がうまれます。

・接着面の下処理をする。

接着面に凹凸がないようにサンディングやカンナをかける。凸凹同士であると接着力は低下します。

油分や汚れがないように、しっかりと絞った雑巾やタオルで接着面をきれいにします。

・ムラなく均一に塗る。

塗り残しがないように、端までしっかりと均一に塗ります。厚塗りする必要はありません。

接着したい面同士をすり合わせてなじませましょう。ここで余計なボンドがはみ出した場合はしっかりと絞った雑巾でふき取ります。

・圧着をする。

圧力をかけて密着させます。できれば、クランプや、ハタガネという圧着させる道具を使うことをお勧めします。ゴムバンドや紐などを使ってもよいでしょう。跡が付かないように気をつけます。

このときにも、ボンドがはみ出すようであればふき取ります。塗料がのらなくなりますので、しっかりとふき取りましょう。