

作り方は簡単!



1
フタに水道水を
注ぎ入れる



2
食塩を入れ、かき混ぜる



3
電解槽に
注ぎ入れる



完成!

わずか
30秒
で