

## フォルドベッド板 取付説明書



① 純正エンドパネルを外して下さい。



③ 純正カーペットを浮かし、付属の木製パネルをフォルドベッド中央の足が立つ位置に入れて下さい。



⑥ 床のキーストン（山・谷部分、赤点線）より出ないようにして下さい。