

# スーパーロングバンDX専用 アルミスライドバー取付説明書

株式会社 ユーアイ  
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1  
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914  
MAIL:info@ui-vehicle.com  
https://www.ui-vehicle.com

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。  
取付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。



- ① ② ③ スライドバーの位置決めをする為に、上から30mmの位置にマーキングをします。
- ④ 車両後方側パネルのつなぎ目を基準に、①でマーキングした位置にスライドバー上側を合わせます。



- ⑤ 穴位置をマーキングします。
- ⑥ ドリルで下穴を開け、最終10mmの穴を開けてください。
- ⑦ ⑧ 穴を開けた後は、タッチアップペイントなどでサビ止めをしてください。

※写真は車両右側



- ⑨ 付属のM6ターンナットを運転席側4ヶ所、助手席側後ろより3ヶ所、計7ヶ所に入れてください。
- ⑩ ⑪ ターンナット部分7ヶ所は、付属のM6×30mmのボルトでターンナットに軽く掛け、ナットを引き込んでおくと、後の作業がスムーズに進みます。
- ⑫ 助手席側の1番前は、付属のインプルナットM6を使用します。

※写真は車両左側

## ----- インプルナット使用方法 -----





- ⑬ 付属のインプルナットM6を入れ、  
 ⑭ タブを手前に引き、ナットの凸部を下穴に合わせてタブを車両後方に折り曲げます。  
 ⑮ アルミテープなどでタブを固定してください。  
 ⑯ スライドバーの先端4ヶ所に、付属の黒色樹脂キャップを打ち込みます。



- ⑰ ⑱ 運転席側4か所すべてのボルトは、付属のM6×30mmボルトで、アルミスライドバーを固定してください。  
 ⑲ 運転席側は完成です。  
 ⑳ 助手席側は、後方側より付属のM6×30mmで3ヶ所仮り付けをし、㉑へ。



- ㉑ 助手席側1番前のインプルナットを取り付けた部分は、付属M6×15mmボルトを使用し、1ヶ所を固定してください。  
 これで、助手席側も完成です。  
 ㉒ ㉓ 付属の移動ナットを使い、付属ジュラコンワッシャーとアイボルトを、お好みで使用してください。  
 ㉔ すべての作業が完成です。

## 付属品

- アルミスライドバー 2本
- 黒色樹脂キャップ 4個
- 低頭スラン M6×30mmボルト 7本
- 低頭スラン M6×15mmボルト 1本
- ターンナット M6 7個
- インプルナット M6 1個
- 移動ナット 10個
- ジュラコンワッシャー6mm 10枚
- アイボルト M6 10個