ユーアイビークル カムロード用 リヤ追加スタビライザー 取り扱い説明書

【 商品コード 】: 230 UICAMR

【 適応車種 】:カムロード 2WD/4WD ワイドトレッド シングルタイヤ車用

※車両架装状態によって取付不可の場合あり。

【 仕 様 】:リヤ用

【キット内容物】: スタビ本体 ホーシングブラケット右(大)・・・1 ホーシングブラケット右(小)・・・1 ホーシングブラケット左(大)・・・1 ホーシングブラケット左(小)・・・1 リンクブラケット右側・・・・・1 リンクブラケット左側・・・・・・1 スタビリンク(ナット付き)・ ・・・・2 ブッシュ・・・・・・・・・2 ブッシュクランプ・・・・・・・2 段付きワッシャー・・・・・・2 M10×25フランジボルト・・・8 M10フランジナット・・・・・8 M8X20フランジボルト・・・・2 M8フランジナット・・・・・2 M8X20キャップボルト・・・・2 M8ワッシャー・・・・・・2 M8スプリングワッシャー・・・・2 取り扱い説明書・・・・・・・1

☆ 注意 追加スタビライザー取付参考時間は、約2.0時間です。
この参考時間は、使用する工具、リフト等により異なります。

☆ 警告 適合車種、適合型式以外の車両には、絶対に取り付けをしないで下さい。

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

この取り扱い説明書は、お客様が当製品を安全に、正しく装着し、使用して頂く為に、装着ならびに、 ご使用になる前に必ずお読み下さい。内容をご理解、ご確認の上、作業及びご使用下さい。 ご不明な点がございましたら、事前に弊社までお問い合わせ下さい。

この取り扱い説明書は、本製品を使用している間は、大切に保管して下さい。又、本製品を譲渡、 売却する際には、必ず本取り扱い説明書もお渡し下さい。

品質には万全を期しておりますが、あなた、又は第三者が誤った使用方法や取り扱いによって受けられた損害については、当社は一切その責任を負うことが出来ませんので、あらかじめご了承ください。

本製品は、日本国内での使用を目的として開発されたものです。

海外では、ご使用にならないで下さい。

! This product is designed for use in japan only.

It must not be used in any other country.

必ずお読み下さい

本取り扱い説明書は、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に お使いいただく為に、守っていただきたい事項を示しています。その表示の意味は、次のようになっ ています。内容をご確認の上、本文をお読み下さい。

↑ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡や重傷と重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示して います。

↑ 注意 取り扱いを誤った場合、障害又は車両本体の物的損害に結びつく可能性が想定される内容を示 しています。

お客様へ ご使用に当たっての願い。(必ずお守り下さい)

△ 警告

- ・本製品を取付けると、操作性が変化します。操作性変化に留意して安全運転を行って下さい。
- ・本製品の取付作業は、必ず自動車メーカー発行の交換する車両の整備手順要領に従って下さ い。尚、整備手順要領書はディーラーで購入できます。
- ・あなた、又は第三者がこの製品及び付属品の使用を誤り、その他不具合によって受けられた 損害について弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は、付属品を含め、改良の為予告なく変更する場合があります。

↑ 注意 装着前に

- ・構成パーツがすべて揃っているか確認して下さい。
- ・お手元の商品が装着する車両に適合するか、車両型式、商品品番を確認して下さい。不適合 車には装着しないで下さい。

△ 警告 装着時

・本製品の取付作業は、必ず自動車メーカー発行の交換する車両の整備手順要領書に従って下

- ・本製品の取付は、本来、設備の整った自動車整備工場で、専門の教育を受けた整備士が行う べき危険な作業です。専門外のお客様が作業するとけがの可能性があって危険です。
- ・走行後の車両は、エンジンルーム、マフラー、タイヤ、ホイル、ボルトナット、ブレーキ及 びその付近は高温になっております。必ず、常温になってから作業して下さい。
- ・すべての作業は、耐熱性の手袋、作業服、安全帽、保護メガネを着用して下さい。着用しな いとやけど、障害の原因になります。
- ・作業時、ボディー保護の為、フェンダーカバーを装着して下さい。
- ・作業時のジャッキアップ時は、下記を守って下さい。車両が傾いたり、落下の原因となりま
- ①エンジンは停止して下さい。
- ②平らな所で作業を行って下さい。
- ③ジャッキ、リフト、リジットラックは車両専用品を使用して下さい。その場合作業する車 両重量に適応する物か、必ず確認して下さい。
- ④ジャッキ、リフト、リジットラックは、作業を行う車両の自動車メーカー指定の位置に、 確実にあてて下さい。
- 各アーム類、構成部品のバリ等に十分注意して、作業を行って下さい。
- ・取付作業の為一時取り外す純正部品は、傷つけない様に保管して下さい。
- ・配線用カプラー、コネクターは断線させない様に注意して下さい。
- ・取付時に使用するボルト、ナットは当製品付属の物は付属品を、付属品以外の物は該当車両 の自動車メーカー純正部品を使用して下さい。
- ・純正ボルト、ナットが劣化、又は傷等で再使用出来ない場合は、新品純正部品を使用して下 さい。
- ・各ボルト、ナットは、自動車メーカー発行の整備手順要領書(整備解説書)で指定されてい る締付けトルクで取り付けて下さい。
- ・取付時、本製品及び、車両本体の加工は絶対に行わないで下さい。

↑ 警告 装着後

走行前に

- ・取付後、自動車メーカー発行の整備手順要領書に従って、正常に取付けられているか確認して下さい。
- ・すべてのボルト、ナットに損傷がないか、指定位置に規定トルクで完全に締め付けられているか確認して下さい。
- ・作業及び点検終了後、エンジンを始動する時は下記を確認後行って下さい。
 - ①エンジンルームに工具及び取り外したパーツは、残っていないか。
 - ②ギヤはニュートラル、又は P レンジに入り、サイドブレーキは確実にかかっているか。
 - ③ジャッキ、リフト、リジットラックはジャッキダウン時に確実に車体から離し、タイヤが 4輪とも接地したか。

使用時

安全かつ快適にご使用いただく為に日常点検、保守管理を実施して下さい。

追加スタビライザーを取付ると、操縦性が変化します。操縦性変化に留意して、安全運転を行って下さい。


- ・各部の増し締めを規定トルクで、定期的に行って下さい。
- ・異常振動や異常音を感じた場合、及び日常点検、保守管理において、変形、破損を発見した場合はただちに使用を中止して走行を行わないで下さい。走行中は、安全な場所に停車して下さい。
- ・ただちに認証工場又は、専門ショップにて点検を受けて下さい。
- 異常が認められた場合は、そのまま使用せずに新品と交換して下さい。
- ・径年変化による外傷、機能上のクレームには応じかねますので予めご了承ください。 又、日常点検、保守管理を怠り発生した破損事故等に付いては、一切の責任を負いません。


リヤ追加スタビライザー取付説明

取付け全体図



- 1. 車両後方をジャッキアップし、フレームにリジットラックを懸けリーフスプリングをフリーにします。 ホーシングにジャッキを当て、ホーシングを支えておきます。
- フレームの穴にリンクブラケットを取り付けます。
 M10X25ボルト、ナット。42N.m
 後ろ側の大きい穴にはフレーム内側から段付きワッシャーを入れてください。






3. ホーシングブラケット小、左右取付。 ショック下側ボルトと共締め **78N.m** ABS配線ステーと共締め。M8X20 ボルト、平ワッシャー、スプリングワッシャー **29N.m**







4. ホーシングブラケット大、左右取付。
Uボルトなナットを緩め、ホーシングとリーフスプリングの隙間を約 10mmあけます。
ホーシングブラケット大を隙間に入れ、ブラケットの穴にピンを合わせナットを均等に締めます。
1 2 0 N. m
また、この時 3 で取り付けたブラケットと穴を合わせM 8 ボルトナットで固定します。 2 2 N. m




5. スタビ本体取付 ブッシュ、クランプ、M 1 Oボルトナットで取り付けます。 **4 2 N. m**



-5-

T030623-1

6. リンク取付 M 1 0 ナット **4 2 N. m**



本製品のお問い合わせ先

U vehicle

株式会社 ユーアイビークル 〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗 158-1 TEL 072-363-8913 (営業時間のみ対応) FAX 072-363-8914 (24時間受付) 定休日/日曜. 祝祭日 (その他、年末年始休暇、G.W.休暇、夏期休暇) 営業時間/午前9時00分~午後7時00分まで