

- 付属品●
- ・ネット本体
- ・両面テープ付きマジックテープ
- ・リア上部固定用ブラケット×1
- ・(DX用リアのみは吸盤×3)

- 始めにご用意いただく物●
- 内張おこし

防虫ネット取付説明書

対応車種:ハイエース200系全車
(標準ボディハイルーフ除く)

株式会社ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

<リアゲート 上部の取付> 天張り付き車



- 1.内張おこしを使用し、荷室後部側の天張りのクリップを3箇所外して下さい
- 2.天張り固定ブラケットをネット(リア用)上部の袋に通します
- 3~4.手順2で取付けたブラケットとネット既存の穴位置を合わせ、手順1で外したクリップをネットに取付けて下さい
- 5~6.クリップ3箇所を元の穴に固定して下さい

<リアゲート 上部の取付> 天張り無し車



- 1~2.ネット上部の既設の穴に付属の吸盤を取付けて下さい
- 3.3箇所とも吸盤を取付けて下さい
- 4.スーパーロングバンDX、特装車は付属のマジックテープを車輻本体側へ取付けて下さい
- 5.ネット上部のマジックテープと手順3で取付けした吸盤を使用して本体へ固定して下さい
- 6.標準ボディDX車は手順3の吸盤を使用するか、または、付属のクリップ(3ヶ)をボディに穴あけをして取り付けて下さい。その場合、ドリルのサイズはφ7mmであけて下さい

<リアゲート 横・下部の取付> 全車



- 7~9.ウェザーストリップを上から順番に浮かし、その中に固定用ベルトを挟み込んで固定して下さい※注1
- 10.下部はステップを浮かし、そこに挟み込んで下さい
- 11.左右・下部の取付が終わればリアゲートの取付けは完了です

注1)ウェザーストリップの挟み込みが緩いと車内に水が入る恐れがありますので、しっかりと固定して下さい

<スライドドア 上・横部の取付> 全車



12~15.手順7~9同様にウエザーストリップを浮かし、上部、横部を取付けて下さい

<スライドドア 下部の取付> 全車



- 16.スライドドア面の進行方向後側はステップ上面とマジックテープ止めとなる為、寸法が足りない場合は、手順12~15で微調整を行い、付属のマジックテープでステップ上面と固定して下さい
- 17.手順16で微調整を行った後、スライドドア面の進行方向前側もステップ側面と付属のマジックテープで固定して下さい
- 18.以上でスライドドア面の取付は完了です。5ドア車は反対側も同様に取付けを行って下さい

<ネットの巻き上げ方> 全車



- 19.両サイドのファスナーを全開して下さい
- 20~21.奥側(車内側)へ折り曲げ、既設のマジックテープ3箇所固定して下さい
- 22.手順20で奥に折り曲げて2重になったネットを今度は手前側へ巻き上げて下さい
- 23.巻き上げた後、手前側の既設のマジックテープ3箇所を使用して固定して下さい。以上で巻き上げは完了です。

※注意事項※

- 1.取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 2.本商品は指定車輛以外には使用しないでください。
- 3.商品には万全を期しておりますが、万一不良等ございましたらお手数ですが直ちに販売元へご連絡下さい。
ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品に関しましては対応致しかねますので、予めご了承願います。
- 4.品質向上の為、商品は予告なく仕様変更する場合がございますので、予めご了承願います。