

●始めにご用意いただく物●
 14mmBOXレンチ、カッターナイフまたはハサミ(パワースライドドア装着車のみ)

取付け手順
 ロングタイプ ①～⑩ を参照
 ミドルタイプ ⑤～⑩(⑧除く)



①車両を平らな場所に駐車し、サイドブレーキをしっかりと引いてから作業を開始して下さい。



②シートを取り外していきま。セカンドシート前足のボルトカバーを開いて下さい。



③14mmのBOXレンチでボルトを外して下さい。



④シートを車内より降ろして下さい。

ミドルタイプは、セカンドシートを取り外さず作業出来ます。
 ミドルタイプはここから参照して下さい。



⑤～⑥パワースライドドア付車は、○部分にシートベルトアンカーボルトがありますので、まず裏面の野書きの線に沿ってカッターナイフなどでカットして下さい。



⑦CFカーゴマットを車両前方より敷いて下さい。



⑧じゅうたんが穴を塞がないように注意して下さい。目安として純正穴と同じ位置にくるようにシート取付け穴に合わせて位置出しが簡単に出来ます。



⑨ステップトリムとじゅうたんのすき間にCFカーゴマットを差し込んでいきます。



⑩サイドトリム、ステップトリムのすき間に差し込みにくい時はヘラなどで作業するとスムーズに出来ます。



⑪フロアエンドのスキットプレート部分はスキットプレートの上に敷いて下さい。



⑫パワースライドドア無し車のステップ部のマットはこの状態です。
(使用状況に応じて裏面を両面テープで止めて下さい。)



⑬ステップ部のマットはパワースライド無しの型でカットしてありますので、
パワースライドドア付き車は裏面の罫書きに沿ってカットして下さい。



⑭パワースライドドア付き車のステップ部のマットはこの状態です。
(使用状況に応じて裏面を両面テープで止めて下さい。)



⑮セカンドシートを元の状態に戻し、
ボルトを14mmBOXレンチでしっかり締めて下さい。



⑯完成です。

