



- ①車両を平らな場所に駐車し、サイドブレーキをしっかり引いてから作業を開始して下さい。
- ②裏面の付属のステーを取り外して下さい。
- ③付属の脱脂剤でセンターコンソールの内蓋部分の油分をしっかりと拭き取って下さい。
- ④裏面の付属の両面テープで内蓋にセットし、しっかりと固定して下さい。
- ⑤手順②で外したステーを内蓋と共締めして下さい。
- ⑥付属のスポンジ材を本体下段に貼り付けて下さい。
- ⑦以上で取付は完了です。