

- 始めにご用意いただく物●
- プラスドライバー
- 電動ドライバー
- スケール(メジャー)

対応車種:ハイエース200系、NV350キャラバン全車



- 付属品●
- ステンレスバー×1
- ステンレスブラケット×左右各1
- エンドキャップボルト×2
- 4×16mmステンレスピースビス×6
- 取付説明書



1, 取り付け位置のセンターを算出し、左右から均等の距離に目印を付けてください。  
(取り付けは出来るだけリアゲートの根元側をオススメします。)



2~3, ブラケット固定位置が決まれば、電動ドリルを使用し、付属のピースビスでブラケットを仮止めしてください。  
(同じ要領で反対側もブラケットを固定してください。片側固定後にステンレスバーを仮止めしておけば逆側は固定し易くなります)



4, ブラケットが固定し終われば、エンドキャップボルトを使用してステンレスバーを固定してください。

5, 左右ともドライバーで増し締めしてください。

6~7, 完成



※注意事項※

1. 取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
2. 本商品は軽量物を吊す用に設計された物であり、人がぶら下がったり重量物を吊す為に設計した商品ではありません。
3. 本商品取付後の事故・怪我・吊した物の破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。