

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

キット構成内容

- ・マット X5
- ・フレーム部品 X6
- ・ノブ付きボルト X4

始めにご用意いただくもの

- ・10mm ボックスレンチ
- ・ドライバー (先細)

1、前側フレームのセット



前側フレームはアシストグリップを利用して固定します。ドライバー等でアシストグリップのカバーを外し10mm頭ボルトを外し、アシストグリップを外して下さい。
バー型のフレームを挟み込み仮締めします。左右とも仮締め出来ましたらL型アングルフレームをノブ付きボルトで仮締めして下さい。
その際バー型フレームのピッチ調整を行い左右のバー型フレームの振れが均一になった所で本締めして下さい。

2、シートのセッティング



セカンドシート(全タイプ共通)は一番前側までスライドさせ、背もたれをフラット状態まで倒して下さい。
サードシート(全タイプ共通)はスライドレールのエンドキャップより230mm前側(写真参照)の位置までスライドさせ固定します。
サードシートの固定位置を付属のシールでマーキングしていただくと次回以降簡単にセッティングして頂けます。

3、後側フレームのセット/マットのセット



サードシートのレールに写真のようにフレームを差し込んで下さい。この際、ゴムカバーをめくって差し込んで下さい。
フレームはねじ山が埋め込まれている方が前側になります。
左右とも差し込みましたら、角パイプフレームでノブ付きボルトを使用し左右を連結して下さい。

各部にガタがないことをご確認の上、マットを写真のようにセッティングして下さい。
横型2枚、縦型3枚の構成で縦マットは角が切り欠いて(ノブ付きボルトを回避する為)あるマットが左右両端になります。
エグゼクティブシート車は横型2枚のマット前後方向をマジックテープで固定できるようになっています。

**走行中の使用は大変危険ですのでお止め下さい。安全な場所に停車の上ご使用下さい。
マットが脱落する恐れがありますので大きく揺すったり飛び跳ねる事はお止め下さい。**