

材料

・イマジニアアソート「アロマボトル モノカラーフェザー」…1セット /4-5046

別途必要なもの 平やっこ、丸やっこ、はさみ、接着剤



テクニック：ピンワーク、ビーズ通し、かしま玉
制作時間の目安：1時間

【材料】



- ① ボトルパーツを作ります。
- ③と②をTピンに通し、コルク栓に挿します。反対側から出てきたピンを二重に丸め、①にはめ込みます。
- ② コードを10cmにカットし、中心で2つ折りにし、折り目から5mmのところをひと結び(★)します。
- ③①に巻きつけ2本まとめてひと結び(♥)します。それぞれのコードに④⑩⑤を通し、♥から2cmのところをひと結びします。余分なコードは5mm残してカットします。
- ④ チェーン部分を作ります。
ナイロンコートワイヤーを25cmにカットし、片端をボールチップで処理します。
- ⑤ 写真のようにビーズを通し、端をボールチップで処理します。片端に丸カンでカニカンを取り付けます。もう片端に丸カンでボトルパーツを取り付け、完成です。

