

使うボルトもしくは、フックカラーセットの種類 ↓	REBEL250/500 リアキャリア(EJ800-REB-A1) / バックレスト(JJK87772S1/ XJPK87772S1) / サイドバックサポート(EM807-REB-A1) / リアキャリア バックレスト付き(EK840-MKG-A1 / XEK840MKGS1)					
<b>組み合わせ別、使用ボルト表</b>						
<b>M8 × 25mm</b> ・バックレストセット(JJK87772S1) に4本付属  ・リアキャリアバックレスト付き (EK840-MKG-A1)に4本付属  汎用 フックカラーセット (50mm) (XEN911X * X50) ※フックカラーからのボルトが 出ている長さが25mmになります			<p>※ 車両側、取り付け部のナットは貫通タイプではない為、不適正な長さのボルトを使用すると締り切らず、ネジ山を破損させる恐れがあるので 必ず適正な長さのボルトを使用してください。車両にボルトのみ取り付ける場合の適正長は20mmです (15mmでは長さが不十分で、25mmでは奥に当って締まりきらないため) そのため基本的に20mmプラス取り付けるパーツの厚み分が、使用するボルトの長さになります。</p> <p>※M8 × 35mm、またはM8 × 40mmを使用する組み合わせの場合は、別途ボルトを用意する必要があります 適正な長さのボルトを、この表に記載のボルトセット(4本入り) もしくは汎用フックカラーセット(2本入り)の どちらからかを、必要数ご購入ください。</p> <p>※ 車両に弊社製フックカラーセットのみを取り付ける場合は、フックカラーセット45mm (XEN911X * X45)を、使用してください。</p>			
<b>M8 × 30mm</b> ・リアキャリア(EJ800-REB-A1) に4本付属  ・サイドバックサポート (EM807-REB-A1)に2本付属  汎用 フックカラーセット (55mm) (XEN911X * X55) ※フックカラーからのボルトが 出ている長さが30mmになります						
<b>M8 × 35mm</b> ※別途購入が必要  フランジボルトM8 × 35mm /4本セット(シルバー) (部番: E80600K87A1) フランジボルトM8 × 35mm /4本セット(ブラック) (部番: EL806K87A1)  汎用 フックカラーセット (60mm) (XEN911X * X60) ※フックカラーからのボルトが 出ている長さが35mmになります						 ※1 バックレストセット(JJK87772S1)と サイドバックサポート(EM807-REB-A1) ハンガープレート有 この組み合わせの時には、バックレストの ステー部にヘルメットホルダーの 取り付けが出来なくなります。
<b>M8 × 40mm</b> ※別途購入が必要  フランジボルトM8 × 40mm /4本セット(ブラック) (部番: EL806MLAA1)  汎用 フックカラーセット (65mm) (XEN911X * X65) ※フックカラーからのボルトが 出ている長さが40mmになります					<b>生産終了商品との同時取り付けに関する注意事項</b>	
			<p>※1 汎用 サイドバッグサポートセット(左右共用) EH807-K87-A1を、・リアキャリア(EJ800-REB-A1)と 同時装着する場合は、サイドバッグサポートセットに付属のハンガープレートの同時取り付けが出来ません。</p> <p>※2 REBEL250 500タンデムグリップ付リアキャリア ('17~)EH800-K87-A1は バックレストセット(JJK87772S1)やリアキャリアバックレスト付き(EK840-MKG-A1)と同時装着はできません。</p>			