

# ボンネットシート施工方法 HASEPRO

## 水貼り推奨



**1.** まずは貼り付け部分を脱脂します。  
(アルコール等で汚れや油分を取ります)

※必要に応じてマスキングしてください。



**2.** 水溶液(※)をボンネットと商品の糊面に  
吹きかけます。

(※水溶液 = 水100:中性洗剤2~3滴(台所用洗剤)で割った水)



**3.** 裏紙を剥がし、両端を合わせて位置を決  
めます。(コツは両端の位置を合わせて先にスキ  
ージーで圧着するとより綺麗に施工できます)



**4.** 位置決め後、スキージーとヒートガン(ドラ  
イヤー)を使用して、少しずつ気泡と水分を  
抜きながら施工します。



**5.** 端の部分はシワを伸ばしながら折り込んで  
完成です。

※施工後、24時間は洗車等は行わないようにお願いします。