

グローブボックス施工方法 *HASEPRO*

ドライ方式



1. まずは貼り付け部分を脱脂します。
(アルコール等で汚れや油分を取ります)



2. 裏紙を剥がし、端の位置を合わせていきます。



3. 位置決め後、手のひらを使って端から順に貼って完成です。