

キックガード施工方法

HASEPRO

ドライ方式



1. まずは貼り付け部分を脱脂します。
(アルコール等で汚れや油分を取ります)



2. 仮当てを行います。



3. 裏紙を少しだけ剥がし、両端を合わせて位置を決めます。(一度に裏紙を剥がさないようにご注意ください)



4. 位置決め後、手のひらを使って端から順に貼って完成です。