

# ピアノブラックPPF施工方法 *HASEPRO*

## 水貼り推奨



- 1.** まずは貼り付け部分を脱脂します。  
(アルコール等で汚れや油分を取ります)



- 2.** 仮当てを行い、水溶液(※)をボディと商品の糊面に吹きかけます。  
(※水溶液 = 水100:中性洗剤2~3滴(台所用洗剤)で割った水)



- 3.** 位置を微調整しながら、スキージーで空気と水分を外側に押し出していきます。



- 4.** 折り込みが必要な、デリカミニピアノブラック PPF リバイブ (フロントフェンダー及びリアフェンダーガーニッシュ) は、ヒートガンもしくはドライヤーで熱を加えながら折り込んで完成です。

※施工後、24時間は洗車等は行わないようにお願いします。