

ピラー施工方法

HASEPRO

水貼り推奨



- 1.** まずは脱脂します。(水洗いやアルコール等で汚れや油分を取ります)



- 2.** 仮当てを行い、水溶液(※)をボディと商品の糊面に吹きかけます。
(※水溶液 = 水100:中性洗剤2~3滴(台所用洗剤)で割った水)



- 3.** 位置を微調整しながら、スキージーで空気と水分を外側に押し出していきます。



- 4.** 可能であれば、ヒートガンもしくはドライヤーで熱を加えると、より圧着が早くなります。
※施工後、24時間は洗車等を行わないようにお願いします。